


HOMELITE ART WORK	
Art Part No. : 987000388	Rev. 01
Where Used : 987000388	
Refer to Drawings for Dimensions.	
Material: 60lb. Stock Paper.	
Color: Lift-off Bright Pink.	

FRONT

- 1 Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that all items listed in the packing list are included.
- 2 Remove screw with a philips screwdriver from the trimmer head.
- 3 Fit the grass deflector into the slots on trimmer head. Turn counterclockwise to lock grass deflector into place.
- 4 Line up the screw hole in the grass deflector with the center hole in the trimmer head.
- 5 Install screw and tighten by turning clockwise.
- 6 Attach the outlet end of an extension cord to the plug on the rear of the string trimmer.
- 7 Route extension cord through the cord retainer.
- 8 Connect the extension cord to the power supply.
- 9 Fully depress the switch trigger.



Make The Most Of Your Purchase!

Go to www.homelite.com and register your new tool on-line.

For any questions about operating or maintaining your product, call the Homelite Help Line !

Your Product has been fully tested prior to shipment to ensure your complete satisfaction.

Troubleshooting tips are available in your operator's manual.

To register your Homelite® product or set up your eBox™ account by regular mail, please print the following information on a 3"x5" card or standard postcard: your name, mailing address, phone numbers, email address, Homelite® product(s) purchased with item number from package, and serial number for each product.

Mail the card to: Homelite Consumer Products Attn. Homelite Registration, 1428 Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625.

To receive information on our company and products, please include the following statement on your registration card:

"Send me information on your products and company using the contact information I am providing with this product registration."



987000388
5-15-08

HOMELITE ART WORK		
Art Part No. :	987000388	Rev. 01
Where Used :	987000388	
Refer to Drawings for Dimensions.		
Material: 60lb. Stock Paper.		
Color: Lift-off Bright Pink.		

- 1

Avec précaution, sortir le produit et les accessoires de la boîte. S'assurer que toutes les pièces figurant sur la liste de contrôle sont incluses.

Extraiga cuidadosamente de la caja el producto y los accesorios. Asegúrese de que estén presentes todos los artículos enumerados en la lista de empaquetado.
- 2

Retirer la vis avec un tournevis cruciforme de la tête de la tondeuse.

Quite el tornillo incluido con un destornillador phillips del cabezal de la recortadora.
- 3

Adapter le déflecteur d'herbe dans les fentes de la tête de la tondeuse. Tourner dans le sens anti-horaire pour verrouiller le déflecteur d'herbe en place.

Inserte el deflector de hierba en las ranuras del cabezal de la recortadora. Gire el deflector de hierba en sentido antihorario para trabarlo en su lugar.
- 4

Aligner les trous du déflecteur d'herbe avec le trou central de la tête de la tondeuse.

Haga coincidir los orificios del deflector de hierba con el orificio central del cabezal de la recortadora.
- 5

Installer la vis et la serrer en tournant dans le sens horaire.

Instale el tornillo y apriételo girándolo en sentido horario.
- 6

Insérer la fiche d'un cordon prolongateur dans la prise à l'arrière de la tondeuse à fouet.

Enchufe el extremo correspondiente de un cable de extensión al enchufe situado en la parte trasera de la recortadora de hilo.
- 7

Faire passer le cordon prolongateur tel qu'illustré, en utilisant la retenue de cordon.

Pase el cordón de extensión a través del retén para el cordón como se muestra.
- 8

Brancher le cordon prolongateur sur une prise secteur.


Conecte el cordón de extensión al suministro de corriente.
- 9

Appuyer complètement sur la gâchette.

Oprima hasta el fondo el gatillo del interruptor.

POUR COMMENCER FORMA DE EMPEZAR

BACK



Tirez le meilleur parti de votre achat!
¡Aproveche al máximo su compra!

APPELER
Visitez le site www.homelite.com pour enregistrer votre nouvel outil en ligne.
Dirijase a www.homelite.com y registre en linea su nueva herramienta

Pour toute question concernant l'utilisation ou l'entretien du produit, appeler le service d'assistance téléphonique Homelite !
¡Si tiene preguntas sobre el funcionamiento o el mantenimiento del producto, llame al teléfono de atención al consumidor de Homelite !

Ce produit à été entièrement testé avant expédition pour assurer la complète satisfaction de l'utilisateur.
Este producto ha sido probado enteramente antes de embarcarse para asegurar la completa satisfacción del consumidor.

Le manuel d'utilisation donne des conseils pour le dépannage.
El manual del operador ofrece sugerencias para la solución de problemas.

Pour enregistrer votre produit Homelite® ou établir votre compte eBox™ par courrier postal, inscrivez les informations ci-dessous, en caractères d'imprimerie sur une carte de 7,6 x 12,7 cm (3x5 po) ou une carte postale standard: nom, adresse postale, numéros de téléphone, adresse e-mail, produit(s) Homelite acheté(s) avec numéros de modèle et de série. Adresser la carte à: Homelite Consumer Products Attn. Homelite Registration, 1428 Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625, États-Unis. Pour recevoir des informations concernant nos produits ou notre société, inscrivez l'énoncé ci-dessous sur votre carte d'enregistrement: << Veuillez m'envoyer les informations concernant vos produits et votre société en utilisant les renseignements que je fournis avec cette carte d'enregistrement. >>

Para registrar su producto Homelite® o configurar por correo normal la cuenta de su caja electrónica eBox™ sirvase escribir en letra de molde la siguiente información en una tarjeta de 7,6 x 12,7 cm (3x5 pulg.) o en una tarjeta postal estándar: su nombre, dirección, números de teléfono, dirección de correo electrónico, producto(s) Homelite adquirido(s), con el número de artículo mostrado en el paquete y el número de serie de cada producto. Envie la tarjeta a: Homelite Consumer Products Attn. Homelite Registration , 1428 Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625 USA. Si desea recibir información sobre nuestra compañía y sus productos, incluya por favor el siguiente enunciado en la tarjeta de registro: "Envíenme información sobre su compañía y sus productos utilizando la información de contacto que estoy suministrando en el registro de este producto."

987000388
5-15-08

